# Установка системы охлаждения на пилу Yilmaz ASK420

1) Система охлаждения состоит из: бака, запорного клапана, распылителя, а также системы фитингов и распределительных шлангов.



2) Устанавливаем распылитель с торца кожуха пильного диска (спереди станка), обратите внимание, что сопло должно располагаться непосредственно перед пильным диском.



3) Снаружи станка устанавливаем бак для охлаждающей жидкости и запорный клапан



4 Следующий шаг - нам нужно “врезаться” в пневмомагистраль, отвечающую за поднятие пильного диска (на Yilmaz ASK420 это белый шланг).



5 Внутри станка находим этот пневмошланг и разрезаем его пополам.

6) Далее соединяем при помощи пневмошлангов и фитингов всю систему охлаждения (от тройника один шланг идет на поднятие пильного диска, второй уходит на запорный клапан, и из запорного клапана идет на распылитель). Синий шланг из бака идет напрямую на распылитель.

СтанПроф